

- **Skicka larm och meddelanden till personsökare**
- **Skapa grupper av mottagare**
- **Automatisk styrning av larm till olika mottagare beroende av tid på dygnet**
- **Flexibelt meddelandeformat**

### Generellt:

Personsökarmodulen i Bravida Integra ger möjlighet att från Integra skicka larm och textmeddelanden till anslutna personsökare. Detta kan användas för att skicka driftlarm till servicepersonal eller larm till väktare. Larmhändelser kan skickas till en eller flera mottagare. Man kan även skicka textmeddelanden till enskilda medarbetare eller grupper av mottagare.

### Funktion:

Kommunikationen mellan Bravida Integra Server och personsökarenheten görs via RS232. Som filter för vilka larm som skall skickas till personsökarna används presentationsgrupper.

Man kan på ett flexibelt sätt ange hur meddelandeformatet skall se ut. Variabler används och vid larmutskick ersätts de med information som exempelvis namn på objekt som genererat händelsen, typ av objekt, typ av händelse, tidsangivelse m.fl.

Flera sökare kan kombineras i sökargrupper som t.ex. vaktmästare, väktare mm. För att sedan kunna anges som en grupp av mottagare. Varje sökargrupp kan styras via tidkanal så att man exempelvis kan med automatik omdirigera larm till jourpersonal nattetid.

Tillstånd från Post och Telestyrelsen, PTS krävs för installation och användning av denna produkt. Bravida Säkerhet hjälper till med ansökningsförfarandet.



### Tekniska data:

Protokoll	POCSAG
Enheter som stöds	TR100CP2 TR100CP5 R2003 R2004 R2005 R2006
Max meddelande längd	400 tecken
Kommunikationsport	RS232
<b>Artikelnummer:</b> 44283090	Tilläggsmodul Telecall